

POLY MAX 2en1

Scellant hybride aux polymères

Description :

Poly Max 2 en 1 est un scellant hybride aux polymères qui restaurer et protéger tout type de surface. Facile d'application cette cire offre une excellente résistance aux sels, aux rayons UV du soleil et à l'oxydation.

Un des principaux avantages des polymères est la durabilité ce qui en fait un excellent scellant à peinture. Sa protection dure plus longtemps que toutes les cires naturelles et la brillance obtenue par le carnauba fait ressortir toute la profondeur et la richesse des peintures foncées pour donner un effet miroir.

Un des principaux avantages des polymères est la durabilité ce qui en fait un excellent scellant à peinture. Sa protection dure plus longtemps que toutes les cires naturelles et la brillance obtenue par le carnauba fait ressortir toute la profondeur et la richesse des peintures foncées pour donner un effet miroir.

Avantages :

- Peut être appliqué sur un véhicule exposé au soleil.
- Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse.
- Peut traiter 6 véhicules de grosseur moyenne par 500 ML.
- Offre une durabilité minimale de 6 à 8 mois.

Instructions :

* Commencer par le toit et continuer avec le capot, le coffre arrière et les cotés .

À la Polisseuse

- 1- Appliquer une bonne quantité de POLY MAX sur la surface à traiter à l'aide du tampon de ponçage velcro en laine 40/60 1 pli (# 4030). Étendre le produit sur environ 60 cm² (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser.
- 2- Utiliser une polisseuse à vitesse variable, soit de 1200 à 1500 tr/m. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler la polisseuse lentement jusqu'à l'apparition d'un fini brillant, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.
- 3- Pour un résultat optimal, répéter l'étape (1) en utilisant un tampon de finition en mousse noir (velcro # 4237). Réduire la pression et augmenter la vitesse à 1800 tr/m pour lustrer la surface poli.

À la main

- 1- Appliquer le produit en couche égale sur la surface peinte avec un applicateur pour cire humide et laisser sécher pour obtenir un brouillard. (5 minutes).
- 2- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre.

* Pour les finis très oxydés, utiliser les liquides ou pâtes à polir appropriés dans la gamme pour ce type d'oxydation.

Le nettoyage régulier du tampon à l'aide de l'essoreuse à tampon (no. S2000) est fortement recommandé pour avoir le moins de tourbillons et d'hologrammes possible.



Fortify Formula
Formule fortifiée

