

FICHE TECHNIQUE # 680-016

Innovation et performance en esthétique

GRYSTAL SEAL Scellant correcteur

Description:

Crystal Seal est une nouvelle génération de scellant de lustrage qui corrige les imperfections restantes après le polissage. Excellent pour les voitures neuves et usagées. S'applique facilement, ses composés naturel et synthétiques ravivent, restaurent et protègent tous types de peintures et toutes autres surfaces telles que plastique, polycarbonate et chrome. Résiste efficacement aux contaminants atmosphériques, aux rayons U.V. et à l'oxydation. Crystal Seal est la toute dernière innovation et un des meilleurs traitements sur le marché. S'applique à la main ou à la polisseuse orbitale pour un lustre supérieur.

Avantages:

- Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse.
- Peut traiter 6 véhicules de grosseur moyenne par 500 ML.
- Offre une durabilité minimale de 6 à 8 mois.
- · Procure un lustre éclatant

Correcting Sealant Scellant correcteu

Instructions:

* Commencer par le toit et continuer avec le capot, le coffre arrière et les cotés .

À la Polisseuse

- 1- Appliquer une bonne quantité de CRYSTAL SEAL sur la surface à traiter à l'aide du tampon de poncage velcro en laine 40/60 1 pli (# 4030). Étendre le produit sur environ 60 cm2 (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser. 2- Utiliser une polisseuse à vitesse variable, soit de 1200 à 1500 tr/m. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler
- la polisseuse lentement jusqu'à l'apparition d'un fini brillant, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.
- 3- Pour un résultat optimal, répéter l'étape (1) en utilisant un tampon de finition en mousse noir (velcro # 4237). Réduire la pression et augmenter la vitesse à 1800 tr/m pour lustrer la surface poli.

A la main

- 1- Appliquer le produit en couche égale sur la surface peinte avec un applicateur pour cire humide et laisser sécher pour obtenir un brouillard. (5 minutes).
- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre.

Le nettoyage régulier du tampon à l'aide de l'essoreuse à tampon (no. S2000) est fortement recommandé pour avoir le moins de tourbillons et d'hologrammes possible.



n° 680-016 6 X 500ml Caisse / n° 680-032 6 X 1lt Caisse